

Orgelns disposition

Missionskyrkans orgel i Borlänge har följande disposition,
Orgeln är pneumatisk med elektrisk överföring från spelbordet.

Manual 1: Principal 8'
 Rörflöjt 8'
 Oktava 4'
 Kvintadena 4'
 Blockflöjt 2'
 Mixtur 4 Chor 2'
 Sesquialtera 2 chor 2 2/3'+13/5'
 Trumpet 8'

Manual 2: Gedakt 8'
(Crescendo- Spetsgamba 8'
skåp) Voix celeste 8'
 Koppelflöjt 4'
 Principal 2'
 Kvinta 11/3'
 Scharf 3 Chor 1'
 Dulcian 8'

Pedal: Subbas 16'
 Rörflöjt 8' transm
 Gedakt 4' transm
 Gedak Pommer 2'
 Sesquialtera 2 chor 2 2/3'+13/5' transm
 Basun 16' Separat koppel.

Dessutom finns Tremulant på manual I och 2 Cymbelstjärna och ett ”klockspel” med rör (tyvärr ej renstämda)

Orgeln har två fria kombinationer och registersvällare samt pedalväxling.

Koppel: II/I, I/P, II/P, II/I 16', II/P 4'.